

## **Interferenčný odrušovač pre Ubiquiti NanoBeam M5 16**

Popis:

- interferenčný odrušovač veľmi účinne zabraňuje laterálnemu rušeniu signálu
- eliminuje interferenčné rušenie, čím dochádza k zvyšovaniu stability spojenia
- zvyšuje výkon antény

Materiál:

- nerezová oceľ (ideálny materiál na vonkajšie použitie)

Montáž:

1. Pred pripevnením vášho UBNT NanoBeam-u M5 16 na stožiar alebo konzolu nasadíte Interferenčný odrušovač. K odrušovaču je priložený poistný krúžok na stabilné uchytenie odrušovača k anténe. K montáži odrušovača nie sú potrebné žiadne skrutky.
2. Následne váš UBNT NanoBeam M5 16 upevníte na stožiar alebo konzolu v požadovanom smere a začnete s inštaláciou UBNT NanoBeam-u M5 16.
3. Postupnosť úkonov pri montáži nie je nutná podľa návodu, ale záleží aj od možností, prosím prispôbte montáž konkrétnej situácii.

